

«Параметры настройки АТС»

Здесь можно найти настройки различных оповещений от системы мониторинга, баланс на sms-счете, а также управлять услугой «Поддержка АТС».

Также именно здесь можно настроить параметры подключения к Вашей АТС для совершения звонков из системы статистики.

Параметры настройки АТС

Настройка подключения к АТС

IP адрес или имя сервера АТС:

Схема подключения:

Порт подключения:

Имя пользователя:

Пароль:

Таймаут подключения(сек.):

Таймаут чтения(сек.):

Технология (SIP/PJSIP etc):

Контекст:

* таймауты не могут превышать 895 сек.

Настройка оповещений о проблемах

Email для уведомлений (можно указать несколько через запятую):

SMS-оповещения

Номер телефона для sms-уведомлений:

SMS.RU api_id:

SMS.RU предлагает до 5 бесплатных sms-сообщений в день.
Для их активации нажмите здесь и зарегистрируйтесь, после необходимо скопировать значение api_id из вашего личного кабинета в поле справа.

Также вы можете пополнить баланс для отправки sms через наш сервис любым удобным способом:

- WebMoney R561513348792, Z236357299613
- Яндекс.Деньги
- Банковский перевод

В назначении платежа укажите название вашей организации и текст "за sms".

© 2016-2022 FETG.UZ Все права защищены

1.2.2

Для настройки Asterisk, добавьте в manager.conf:

```
[vistep]
secret = JD3clEB8_f23r-3ry84gJ
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 127.0.0.1/255.255.255.0
permit= 172.16.0.0/255.240.0.0
permit = 192.168.254.0/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan
write =
system,call,agent,log,verbose,user,config,command,reporting,originate
```

и внесите соответствующие данные в интерфейсе ПО.
В строках

```
permit =
```

нужно указать ваши сети.

From:

<https://wiki.fetg.uz/> - Система статистики call центров на IP-ATC Asterisk (FreePBX)

Permanent link:

<https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=faq:pbxconfig&rev=1635987905>



Last update: **2021/11/04 01:05**